




## IBM varmepumpe

### Hvad gør jeg når varmen svigter?

Hvis alt andet fejler, og du ikke kan afbryde EcoGrid reguleringen af din varmepumpe via IBM EcoHome på internettet, skal du gøre to ting.



1. Du skal fjerne netværkskablet fra gatewayen. Når du har gjort det, så vil WAN og LAN begynde at lyse rødt. Kablet må ikke sættes i igen



2. Tryk på CH1, så knappen blinker rødt. Nu vil varmepumpen tænde igen, når den registrerer at der er brug for varme.

Hvis du har været nødt til at starte din varmepumpe med ovenstående metode, venligst giv besked til EcoGrid via kontaktformularen på hjemmesiden

[www.ecogridbornholm.dk](http://www.ecogridbornholm.dk) eller på mail

[ecogrid@beof.dk](mailto:ecogrid@beof.dk)

**EcoGrid 2.0**

[www.ecogridbornholm.dk](http://www.ecogridbornholm.dk) tlf.:56 900 140

