




IBM elvarme

## Hvad gør jeg når varmen svigter?

Hvis du oplever der er koldt og systemet ikke tænder for varmen, kan du sætte det i nøddrift. Fjern den oneport povernode, som sidder i din gruppetavle og sæt stikket direkte i stikkontakten som vist på billedet. På den måde fjerner du EcoGrid styringen og dine elradiatorer vil fungere som om der ikke var installeret noget EcoGrid udstyr.



Hvis du har været nødt til at fjerne povernoden, må du meget gerne give besked til EcoGrid gruppen på:  
ecogrid@beof.dk eller tlf. 56 900 140.

Med venlig hilsen

Brian, Hans-Henrik, Kim, Lars og Lene